

Escarificadoras de empuje con motor

Serie	JURGEN	JURGEN
Ancho de trabajo	45 cm	60 cm
Motor	Briggs & Stratton Series 950	Briggs & Stratton Series 950
Código escarificador	Cod. JU47B2-RM	Cod. JU603B2-RM
	Honda GX160	Honda GX160
	Cod. JU47H-RM	Cod. JU603H-RM
Peso kg	53	58
Correa dentada	2	2
Ruedas	4 con llanta de metal	4 con llanta de metal
Saco de recogida	Si- opcional a pedido cód. AR 370	Si- opcional a pedido AR 371
Sistema de trabajo estándar	Árbol de cuchillos móviles/flotantes espesor 2,5 mm (paso 40) ACU (33 CUCHILLAS)	Árbol de cuchillos móviles/flotantes espesor 2,5 mm (paso 40) Cód. ACU6 (42 CUCHILLAS)
Elección del sistema de trabajo.	Árbol de cuchillos móviles/flotantes espesor 2.5 mm (paso 30) Cód. Acus1	Árbol de cuchillos móviles/flotantes espesor 2.5 mm (paso 30) Cód. Acu16
Albero a coltelli mobili/flottanti	Árbol de cuchillos móviles/flotantes espesor 1.2 mm (paso 40) Cód. Acus	Árbol de cuchillos móviles/flotantes espesor 1.2 mm (paso 40) Cód. Acus6
	Árbol de cuchillos móviles/flotantes	Árbol de cuchillos móviles/flotantes
	Espesor 1.2 mm (paso 30) Cód. Acus2	Espesor 1.2 mm (paso 30) Cód. Acus26
Albero a lame fisse	Árbol de cuchillas fijas	Árbol de cuchillas fijas
	Espesor 2.5 mm (paso 40) Cód. Acu1 (15 CUCHILLAS)	Espesor 2.5 mm (paso 40) Cód. Acus16 (19 CUCHILLAS)
	Árbol de cuchillas fijas	Árbol de cuchillas fijas
	Espesor 2.5 mm (paso 30) Cód. ACuf2	Espesor 2.5 mm (paso 30) Cód. ACuf26
	Árbol de cuchillas fijas	Árbol de cuchillas fijas
	Espesor 1.2 mm (paso 30) Cód. Acuf	Espesor 1.2 mm (paso 30) Cód. Acuf6
	Árbol de cuchillas fijas	Árbol de cuchillas fijas
	Espesor 1.2 mm (paso 40) Cód. ACuf11	Espesor 1.2 mm (paso 40) Cód. ACuf16
Albero lame e molle	Árbol cuchillas & muelles Cód. AL49	Árbol cuchillas & muelles Cód. AL62
1 caja individual cm	62 x 67 h 66	75 x 67 h 66
Paleta completa	4 piezas por paleta 126 x 80 h 150	4 piezas por paleta 136 x 80 h 150



We ♥ garden

